

راهنمای استفاده کاربر از دستگاه اعلام سرقت پارادوکس سری SP و MG


فعال کردن دستگاه :

- برای فعال کردن دستگاه در حالت مسلح کامل ، تنها کافیست که کد کاربر را وارد کنید.



غیر فعال کردن دستگاه :

- برای غیر فعال کردن دستگاه ، هنگامی که دستگاه فعال است و یا کیپد در حالت هشدار زمان ورود قرار دارد ، کد کاربر را وارد کنید. لازم به ذکر است که چنانچه دارای چند پارتیشن هستید ، فقط پارتیشن تحریک شده با زدن کد ، غیر فعال میشود.

تغییر کد کاربر :

- دکمه  را فشار دهید.
- کد مستر دستگاه که توسط نصاب به شما داده شده را وارد نمایید.
- شماره کاربر مربوطه که نیاز به تغییر دارد را وارد نمایید. (اطلاعات کاربران سیستم شما در جدول ذیل مشخص شده است)

نام کاربر	شماره کاربر	کد فعلی کاربر	کد جدید کاربر
Master	۰۱	۲۱۹۱ / کد اشتراک مها	بهبتر است این کد تغییر نکند.
کاربر اصلی	۰۴		
کاربر دوم	۰۵		
کد اضطراری	۳۲		

- کد دلخواه جدید را وارد نمایید.
- کد جدید را تکرار نمایید.
- دکمه  را فشار دهید .
- دکمه  را فشار دهید.

طریقه فعال و غیر فعال کردن دستگاه از طریق پیامک (در صورت داشتن ماژول PCS250)



طبق فرمول زیر پیامک را به شماره سیمکارت موجود در دستگاه ارسال فرمایید.

برای فعال کردن دستگاه : شماره تلفن سیم کارت.[شماره پارتیشن] ARM.A.[کد کاربر] C

برای غیر فعال کردن دستگاه : شماره تلفن سیم کارت.[شماره پارتیشن] OFF.A.[کد کاربر] C

مثال کد فعال و غیر فعال شما : غیر فعال : OFF.A1.09 C فعال : ARM.A1.09 C

تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه:

- دکمه  را فشار دهید و کد کاربر را وارد کنید.
- دکمه  را فشار دهید.
- دکمه [5] را فشار دهید.
- به ترتیب ساعت و دقیقه را وارد کنید. مثال: ۱۸:۳۰
- تاریخ را به ترتیب سال، ماه و روز وارد کنید. مثال: ۲۰۲۰/۰۱/۲۰

نکته: اگر ساعت وارد کرده قبل از ساعت ۱۲ باشد مانند ۱۱:۳۰ بعد از وارد کردن ساعت و دقیقه عدد ۱ را برای انتخاب حالت ۲۴ ساعته بزنید و اگر ساعت وارد کرده بعد از ۱۲ باشد مانند ۱۴:۰۰ بعد از وارد کردن ساعت و دقیقه به مرحله تنظیم تاریخ دستگاه وارد می شوید.